Consideraciones para el análisis de datos en los cursos de laboratorio de Física

Héctor F. Hernández G.

7 de junio de 2024

Consideraciones para el análisis de datos en los cursos de laboratorio de Física

Héctor F. Hernández G.

7 de junio de 2024

Introducción

- En este capítulo se explorarán los tipos de errores en las mediciones experimentales.
- Se discutirán estrategias para minimizar y cuantificar estos errores.
- Además, se introducirán métodos para calcular incertidumbres.
- Ejemplo: Medición de longitud con diferentes instrumentos.

Exactitud, Precisión y Sensibilidad

- Exactitud: Concordancia entre el valor "verdadero" y el medido.
- Precisión: Concordancia entre medidas realizadas en condiciones iguales.
- Sensibilidad: Valor mínimo medible por un aparato.

Tipos de Errores en las Mediciones

- **Errores sistemáticos:** Afectan resultados en una misma dirección. Causas: defectos en instrumentos, errores personales, condiciones ambientales, método empleado.
- Errores casuales o accidentales: Producto de fuentes incontrolables, afectan aleatoriamente el valor medido.
- Errores de precisión: Determinados por la resolución del aparato de medida.

La Escritura de los Resultados de una Medición

$$x = x_0 \pm \Delta x \quad [\text{unidades}] \tag{1}$$

- x_0 : valor de la medida.
- Δx : incertidumbre o error de la medida.

Error Absoluto y Error Relativo

- Error Absoluto: $\Delta x = |x x_0|$
- Error Relativo: $\varepsilon = \frac{\Delta x}{x_0}$
- Error Porcentual: $\varepsilon \times 100\,\%$

Mediciones Directas e Indirectas

- Mediciones Directas: Medidas obtenidas directamente del aparato.
- Mediciones Indirectas: Determinadas a partir de otras magnitudes medidas directamente.

Cálculo de los Errores en una Serie de Medidas

- Valor Medio Aritmético: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$
- Error Medio Absoluto: $\overline{\Delta x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i$
- Error Relativo: $\varepsilon_x = \frac{\overline{\Delta x}}{\bar{x}}$
- Error Porcentual: $\varepsilon_{\%} = \varepsilon_x \times 100$

Desviación Estándar y Error Probable

- Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i \bar{x})^2}$
- Error Probable: $\varepsilon_p = 0.674\sigma$

Ejemplo: Medición del Diámetro de un Tubo

- Diámetro medido 5 veces con un vernier:
- $\bullet \ \ d = [1{,}780, 1{,}780, 1{,}780, 1{,}790, 1{,}790]\,\mathrm{cm}$
- Diámetro promedio: $\bar{d}=1{,}784\,\mathrm{cm}$
- Dispersión: D = 1.79 1.78 = 0.01
- Dispersión porcentual: $D_{\,\%}=\frac{0.01}{1.784}\times 100=0.6\,\%$

11/1

Histograma de Medidas




Figura: Histograma para los datos del diámetro del tubo.

Propagación de Errores

- Suma y Resta: $\Delta M = \Delta X + \Delta Y$
- Multiplicación y División: $\varepsilon_r = \frac{\Delta X}{X} + \frac{\Delta Y}{Y}$
- Función Potencial: $\varepsilon_r = n \frac{\Delta X}{X}$

Método del Binomio y Método de las Derivadas Parciales

- Método del Binomio: $\varepsilon_r = a \frac{\Delta X}{X} + b \frac{\Delta Y}{Y} + c \frac{\Delta Z}{Z} + d \frac{\Delta T}{T}$
- Método de las Derivadas Parciales:

$$\Delta M = \left| \frac{\partial M}{\partial X} \right| \Delta X + \left| \frac{\partial M}{\partial Y} \right| \Delta Y + \left| \frac{\partial M}{\partial Z} \right| \Delta Z + \left| \frac{\partial M}{\partial T} \right| \Delta T$$

⟨□⟩⟨□⟩⟨≡⟩⟨≡⟩⟨≡⟩ □ √○⟨○⟩

Ejercicios

- $oldsymbol{0}$ Calcule el error relativo y el error porcentual en G para una varilla cilíndrica:
 - $L = (104,2 \pm 0,1) \text{ cm}$
 - $R = (0.03005 \pm 0.00003) \text{ cm}$
 - $k = (9.92 \pm 0.02) \times 10^3 \, \mathrm{dyn} \, \mathrm{cm}$
- 2 Encuentre el perímetro y el área de una plancha metálica:
 - Largo: $L = (53,154 \pm 0,3) \text{ cm}$
 - Ancho: $A=(12,5\,\mathrm{cm})\,\mathrm{con}\,4\,\%$ de error
- 3 Dada la ecuación:

$$M = 4\pi^2 \frac{\theta}{T^2 - T_0^2} \tag{2}$$

- 4 Escriba correctamente las expresiones de los siguientes resultados:
 - 9.5 ± 0.081
 - $2,317 \pm 0,762$
 - 62.01 ± 0.035
 - $105 \times 10^2 \pm 1 \times 10^3$
 - $3,452 \pm 0.09$
 - $95 \times 10^{-3} \pm 1 \times 10^{-4}$

15/1

Ejercicio 1: Cálculo del Error en el Módulo de Rigidez (G)

- Datos:
 - $L = (104,2 \pm 0,1) \text{ cm}$
 - $R = (0.03005 \pm 0.00003) \,\mathrm{cm}$
 - $k = (9.92 \pm 0.02) \times 10^3 \, \text{dyn cm}$
- Fórmula:

$$G = \frac{2Lk}{\pi R^4} \tag{3}$$

Errores Relativos:

$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta k}{k} + 4\frac{\Delta R}{R} \tag{4}$$

$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{0.1}{104.2} + \frac{0.02}{9.92} + 4\frac{0.00003}{0.03005} \tag{5}$$

$$\frac{\Delta G}{G} \approx 0.001 + 0.002 + 0.004 \tag{6}$$

Valor de G:

$$G = \frac{2 \times 104, 2 \times 9,92 \times 10^3}{\pi \times (0.03005)^4} \approx 1,15 \times 10^9 \,\mathrm{dyn/cm^2} \tag{7}$$

Error Absoluto:

Ejercicio 2: Perímetro y Área de una Plancha Metálica

- Datos:
 - Largo: $L = (53,154 \pm 0,3)$ cm
 - Ancho: $A=12.5\,\mathrm{cm}$ con $4\,\%$ de error
- Perímetro:

$$P = 2(L+A) = 2(53,154+12,5) = 131,308 \,\text{cm} \tag{10}$$

Error en el Perímetro:

$$\Delta P = 2(\Delta L + \Delta A) = 2(0.3 + 0.5) = 1.6 \,\text{cm}$$
 (11)

$$P = 131,3 \pm 1,6 \,\text{cm} \tag{12}$$

• Área:

$$A = L \times A = 53,154 \times 12,5 = 664,425 \,\mathrm{cm}^2 \tag{13}$$

• Error en el Área:

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta A}{A} \tag{14}$$

$$\frac{\Delta A}{664,425} = \frac{0.3}{53,154} + 0.04 \tag{15}$$

$$\Delta A pprox 26.5\,\mathrm{cm}^2$$

(16)

17 / 1

Ejercicio 3: Error Relativo en M

• Ecuación:

$$M = 4\pi^2 \frac{\theta}{T^2 - T_0^2} \tag{18}$$

Error Relativo:

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{\Delta \theta}{\theta} + 2\left(\frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta T_0}{T_0}\right) \tag{19}$$

Ejercicio 4: Expresiones Correctas

- $9.5 \pm 0.081 \rightarrow 9.50 \pm 0.08$
- $2,317 \pm 0,762 \rightarrow 2,3 \pm 0,8$
- $62,01 \pm 0,035 \rightarrow 62,01 \pm 0,04$
- $105 \times 10^2 \pm 1 \times 10^3 \rightarrow 105 \times 10^2 \pm 1 \times 10^2$
- $3,452 \pm 0,09 \rightarrow 3,45 \pm 0,09$
- $95 \times 10^{-3} \pm 1 \times 10^{-4} \rightarrow 95 \times 10^{-3} \pm 0.1 \times 10^{-3}$